

家庭用電動式氷削機 アイスワン

型番 FM-01

型番 FM-01

アイスワン FM-01

取扱説明書

- この度はお買い上げいただきまして、誠に有難うございました。
- この取扱説明書をよく読んでから使用してください。
不適切な取り扱いが事故につながります。
- この取扱説明書は大切に保管してください。

も く じ

安全上のご注意	P 2
使用上の注意とお願い	P 4
各部の名称	P 5
使い方	P 6
お手入れ	P 7
故障かな？と思ったら	P 8
仕様	P 9
アフターサービス	P 9
保証書	P 10

安全上のご注意

使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。これらの項目をお守りになる人や他の人々への危害や財産への被害を未然に防止するためのものです。

誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」のまづに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

警告



火気厳禁

暖房器具等以外の火気厳禁に分類したり、燃焼・加熱は行わないでください。
●火災したり、異常動作してけがをすることがあります。



水ぬれ厳禁

本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。
●ショート、感電、火災の原因となります。



露手厳禁

手袋だけで使わせたり、乾いた手の届くところで、使わないでください。
●感電、けがをすることがあります。



湿り手厳禁

刃物は鋭利ですので直接手を触れないでください。
●けがの原因となります。



濡れ手厳禁

濡れた手で電源プラグの差し込みをしないでください。
●感電事故の原因となります。



注意



電源

電源100V以外では使用しないでください。
●火災、感電の原因となります。



電源

電源プラグを抜くときは、電源コードを握らずに必ず本体の電源プラグを持って引き抜いてください。
●感電、ショート、火災の原因となります。



電源

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの裏込めがゆるいときは使用しないでください。
●感電、ショート、火災の原因となります。



電源

電源コードを傷つけたり、踏んだり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、折ったりしないでください。また、重いものを置いたり、湯み込みたり、加工したりするお、電源コードが破損し、火災、感電の原因となります。



プラグを抜く

使用時は必ず、電源プラグをコンセントから抜いてください。
●感電、火災の原因となります。



プラグを抜く

本体裏面のさし入れは電源プラグを抜いてから行ってください。
●けがをしたり、感電の恐れがあります。



電源

不意なところで使用しないでください。
●製品が不安定となり、けがの原因となります。



電源

製品を落としたり、強い衝撃を与えないでください。
●故障や感電の原因となります。



電源

次の場所で使わないでください。
●次の場所から2m以内、屋外のある場所
●ストーブの近くや換気扇のある場所
●他のから2m以内



使い方

1 下部の受皿を引出してください。

(145mm高可能)

※し、受皿をはずしてのご使用は本体が不安定となりますのでしないでください。



2 フタ（氷嚢入口）を開きます。

※フタを無理に開かないでください。



3 回転開閉の保護に氷を約等に入れます。

約10分置。これ以上投入しないでください。氷は必ず透明な氷を入れてください。



4 電源プラグを差し込みます。



5 フタの先端部（手前）を強く押しします。

フタの先端部（手前）を押すとセンサーが回転し、開くとセンサーが閉まります。



※お願い

- フタを押してもセンサーが回転しなかったり、使用中にセンサーが停止したりした場合は氷の量を減らしてお使いください。
- 氷の状態により氷が容器壁および内筒壁にくっつきやすくなり、回転が止まったりした場合は、電源コードを抜き、くい返しの氷を取り除いて使用してください。
- 氷を取り除くときは内筒にご注意ください。

6 本体をはずし、容器内の氷を捨てます。

続けて氷を割ると手や使用後部品が容器内に残った氷を必ず捨ててください。

- 凍結品、氷は容器に少し残ります。



※お願い

- 本体をはずすとき必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 刃物類は鋭利なため危険ですので手を切らないようご注意ください。

※本体をはずし方



フタは必ず容器の中で開き、フタをはずす際は必ずこの向きで行ってください。

7 使用後は電源プラグをコンセントから抜いてください。



電源プラグをコンセントから抜いてください。電源プラグをコンセントから抜く際は必ずこの向きで行ってください。

お手入れ

いつも清潔に使用するために、使用後はお手入れを十分に行ってください。お手入れの前にコンセントから電源プラグが抜けているか確かめてください。本体、フタ、容器、カバーを洗った布で拭いてください。



注意

- 刃物で指を切らないよう十分ご注意ください。
- 本体取扱いの際は指などを傷まないよう注意してください。
- お手入れの際はシンナー、ベンジン、アルコール、食塩水、漂白剤、歯き粉等は使用しないでください。変色、変形、変質などの原因となります。
- 本体を40℃以上の熱湯で洗った後、全体を乾燥ししないでください。
- 食塩水や漂白剤などを入れて洗わないでください。故障の原因となります。
- 電源コードに濡らさないように、また濡れた場合、乾燥した布で拭いてください。
- 食塩水や漂白剤などを入れて洗わないでください。故障の原因となります。

家庭用電動式氷削機
アイスワン FM-01 保証書



お買上げになりました氷削機が壊れなくなった際、この保証書によりまして
今後のアフターサービスをしていただけます。

万一、本機が故障いたしました時は直ちに上記のお買上げ店にご相談ください。

池永鉄工株式会社

IKENAGA IRONWORKS CO., LTD.

大阪府東淀川区東中津 1-8-20
TEL 06-6698-1101 FAX 06-6698-1102
FAX 06-6697-8188

アイスワン氷削機保証規定

本製品は当社において厳格なる品質管理のもとに検査され出荷したものでありますが、
万一お買上げ後1年以内に製造上の不備に起因する故障が生じた場合には無償修理します。
なお、次の場合における故障には保証期間内でもその償費をいたしません。

1. 不適当な取扱いによる故障・過剰な使用による故障
2. 火災その他の天災地災により生じた故障、過水又は事故により生じた故障と認められる場合
3. 製品に改造を加えた場合
4. お買上げ以外で修理された場合
5. 刃物、刃物部品など、予備品の消耗品
6. お買上げ後の輸送、移動、落下等による破損及び故障の場合
7. 保証書の記載がない場合、また、お名前、お買上げ年月日や記入上の間違い等の不備な場合

●保証期間の内外に関わらず機械の故障により発生した製造上の保証（隠蔽保証）はいたしません。

●この保証書は日本国内に於いてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

●この保証書の再発行はいたしませんので大切に保存してください。